

Boffi ha creado un producto multiuso para la limpieza. El producto debe solicitarse a los revendedores Boffi (paquete CleanSet Boffi - código AVBL011 - véase pág. 18.11

En lo general, en caso de falta de los productos del Clean Set Boffi, para la limpieza de sus muebles y electrodomésticos, no utilicen deterosivos que puedan arañar, como polvos o cremas abrasivas, y productos que contengan disolventes o ácidos corrosivos.

Recuerden que a pesar de las numerosas medidas adoptadas en los productos Boffi para prevenir infiltraciones de agua, los peores enemigo de su cocina son el vapor y la humedad. Les recomendamos secar siempre muy bien la cocina después de limpiar.

Eventuales manchas de aceite, comida y ácidos débiles (vinagre, limón) se deben limpiar enseguida.

	Productos de limpieza idóneos	Algunos productos no idóneos	Consejos y precauciones
MÓDULOS DE MADERA ENNOBLECIDA	Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para una limpieza más profunda lavar las superficies con una esponja y una solución de agua y un detergente específico como Nuncas Casa 9 Sgrassante Pavimenti Forte. En falta de estos productos específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño húmedo y para la más profunda un detergente neutro. Secar la superficie con un paño suave o con una gamuza.	Productos abrasivos y productos que contienen cloro.	No utilizar sobre los bordes productos que contienen diluyentes o acetona.
PUERTAS Y PARTES ACABADO SILCOVER Y MAT PLUS	Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para una limpieza más profunda lavar las superficies con una esponja y una solución de agua y un detergente neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar la superficie con un paño suave o con una gamuza. En falta de estos productos específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño seco y un producto genérico para la limpieza de los cristales insistiendo un poco en presencia de eventuales manchas.	Detergentes y cremas abrasivas. Spray antipolvo y ceras para muebles que alterarían el acabado mate.	Es normal que las primeras veces que se limpia, el paño quede ligeramente coloreado a causa de la presencia en superficie de polvos de pintura que han subido durante el proceso de desecación. Se eliminan completamente lavando la superficie con una esponja y un detergente neutro como Nuncas Winto Parquet.
PUERTAS Y PARTES EN ACABADO POLIÉSTER	Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para una limpieza más profunda lavar las superficies con una esponja y una solución de agua y un detergente neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar la superficie con un paño suave o con una gamuza. En falta de estos productos específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño seco y un producto genérico para la limpieza de los cristales insistiendo un poco en presencia de eventuales manchas.	Detergentes y cremas abrasivas. Spray antipolvo y ceras para muebles porque mancharían y dejarían halos en las superficies.	En el caso de que el poliéster se vuelva opaco, se pueden usar productos abrillantadores para coches aplicados con paños suaves no abrasivos.
PUERTAS, MÓDULOS Y PARTES EN ACABADO MADERA Y MADERA TERMOTRATADA	Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para una limpieza más profunda lavar las superficies con una esponja y una solución de agua y un detergente neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar la superficie con un paño suave o con una gamuza. En falta de estos productos específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño húmedo y para la más profunda un detergente neutro.	Productos que contienen, acetona, cloro, diluyentes y productos abrasivos.	Las pinturas para la madera son repelentes al agua, anti-amarillamiento y no se deben rayar o llevar a altas temperaturas. No usar ceras para muebles.
GRIFOS, ACCESORIOS Y PARTES EN ACABADO INOX	Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con un trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante. En falta de un producto específico, limpiar con un paño húmedo y secar con paño suave o con una gamuza o utilizar un producto detergente multiuso y enjuagar la superficie. Para manchas persistentes utilizar vinagre caliente. Importante: limpiar siempre en el sentido del satinado. Para eliminar depósitos de cal y suciedad en los filtros de los aireadores, se aconseja desmontar el aireador y mantenerlo en remojo durante algunas horas en una solución de agua y vinagre. Sucesivamente lavar con agua y jabón y al final enjuagar.	Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas. No utilizar productos que contienen lejía o ácido clorhídrico que podrían manchar la superficie.	Poner la máxima atención a no rayar la superficie; no utilizar herramientas de metal para quitar eventuales películas de polietileno de protección al comprarlo. Productos ácidos incluso de origen alimenticio son capaces de eliminar el amarillamiento superficial, dando la sensación de acero manchado. Para eliminar cal, manchas ferrosas y pequeños arañazos, utilizar Nuncas Inox Crema Protettiva.
PARTES EN ACABADO VIDRIO Y ALUMINIO	Para eliminar a fondo polvo y huellas de las superficies de aluminio y de cristal, limpiar con un trapo seco y Nuncas Glasnet. En falta de un producto específico utilizar productos para la limpieza de los cristales con cuidado a enjuagar y secar bien.	Estropajos de aluminio, detergentes y cremas abrasivas. Deterosivos que contienen ácidos.	Limpiar los cristales con trapos de algodón o sintéticos que no dejan residuos en cristales al ácido y moldeados.
TIRADORES DE ALUMINIO Y ZAMAK PINTADA	Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con un trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante. En falta de un producto específico, limpiar con un paño húmedo y secar con paño suave o con una gamuza o utilizar un producto detergente multiuso y enjuagar la superficie. Importante: limpiar siempre en el sentido del satinado.	Estropajos de aluminio, detergentes y cremas abrasivas. Deterosivos que contienen ácidos.	Los tiradores están protegidos con pinturas que evitan las oxidaciones de los materiales: por lo tanto no se deben rayar o arañar.
CAMPANAS EN INOX	Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con un trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante. En falta de un producto específico, limpiar con un paño húmedo y secar con paño suave o con una gamuza o utilizar un producto detergente multiuso y enjuagar la superficie. Para manchas persistentes utilizar vinagre caliente. Importante: limpiar siempre en el sentido del satinado.	Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas. No utilizar productos que contienen lejía o ácido clorhídrico que podrían manchar la superficie.	Poner la máxima atención a no rayar la superficie; no utilizar herramientas de metal para quitar eventuales películas de polietileno de protección al comprarlo. Productos ácidos incluso de origen alimenticio son capaces de eliminar el amarillamiento superficial, dando la sensación de acero manchado. Para eliminar cal, manchas ferrosas y pequeños arañazos, utilizar Nuncas Inox Crema Protettiva.

	Productos de limpieza idóneos	Algunos productos no idóneos	Consejos y precauciones
ENCIMERAS EN LAMINADO Y ENCIMERAS EN LAMINADO COLOREADO EN MASA	Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para una limpieza más profunda lavar las superficies con una esponja y una solución de agua y un detergente específico como Nuncas Casa 9 Sgrassante Pavimenti Forte. En falta de estos productos específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño húmedo y para la más profunda un detergente neutro. Secar la superficie con un paño suave o con una gamuza.	Productos abrasivos y productos que contienen cloro. No utilizar productos que contienen trementina.	El laminado utilizado es HPL, que identifica un laminado a alta presión que garantiza primera calidad en la resistencia a rasguños, vapor, agua, manchas, choque y abrasión.
ENCIMERAS DE MADERA	Limpiar la superficie con un paño seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para una limpieza más profunda lavar las superficies con una esponja y una solución de agua y un detergente neutro como Nuncas Winto Parquet. Secar la superficie con un paño suave o con una gamuza. En falta de estos productos específicos, utilizar para la limpieza diaria un paño húmedo y para la más profunda un detergente neutro.	No utilicen productos que contienen diluyente, acetona, disolventes, productos abrasivos y en polvo. Detergentes alcalinos.	La madera es muy sensible a la humedad y al calor.
ENCIMERAS DE MADERA TRATADAS CON ACEITES NATURALES	Aceite natural KUNOS con detergente TREMA	Cualquier otro material para limpieza.	Seguir las instrucciones en el paquete.
ENCIMERAS DE INOX	Para eliminar a fondo polvo y huellas limpiar con un trapo seco y Nuncas Inox Detergente Lucidante. Para una limpieza más profunda utilizar Nuncas Wannet Blu. En falta de un producto específico, limpiar con un paño húmedo y secar con paño suave o con una gamuza o utilizar un producto detergente multiuso y enjuagar la superficie. Para manchas persistentes utilizar vinagre caliente. Importante: limpiar siempre en el sentido del satinado.	Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas. No utilizar productos que contienen lejía o ácido clorhídrico que podrían manchar la superficie.	Poner la máxima atención a no rayar la superficie; no utilizar herramientas de metal para quitar eventuales películas de polietileno de protección al comprarlo. Productos ácidos incluso de origen alimenticio son capaces de eliminar el amarillamiento superficial, dando la sensación de acero manchado. Para eliminar cal, manchas ferrosas y pequeños arañazos, utilizar Nuncas Inox Crema Protettiva.
ENCIMERAS DE MÁRMOL, GRANITO O PIEDRA	Limpiar cada día con una esponja y una solución de agua y Nuncas Winto Marmo. En caso de manchas persistentes aplicar un poco de producto puro en la esponja y pasar la superficie. En caso de acabado brillante es posible proteger y mantener el brillo original de la superficie con Nuncas Bel Marmo. Tratar periódicamente la superficie utilizando el kit mantenimiento, con el siguiente procedimiento: - Desengrasar con agua y amoníaco - Secar atentamente con un paño suave - Aplicar con movimientos giratorios el producto para asegurar un tratamiento superficial antimancha repelente al agua.	Estropajos de aluminio metálicas, esponjas, productos abrasivos, lejía. En general detergentes ácidos.	El acabado pulido mate puede determinar que se noten huellas temporáneas en la superficie; basta con limpiar con agua tibia y secar esmeradamente. No utilizar productos oleosos o ceras líquidas. Importante: al ser el mármol y la piedra materiales porosos, cualquier mancha se debe eliminar enseguida antes de que logre penetrar; además es poco resistente a los ácidos débiles tipo limón, vinagre, té y café.
ENCIMERAS DE CORIAN®	Limpiar con un paño seco y un detergente para la limpieza de los cristales como Nuncas Glasnet. Para una limpieza más profunda utilizar Nuncas Brax Crema Detergente, enjuagar y secar. Para eliminar manchas de cal utilizar una esponja mojada con Nuncas Wannet Blu. En falta de productos específicos limpiar con un paño húmedo y secar la superficie. En caso de manchas persistentes consultar los consejos de mantenimiento en dotación con el producto.	Detergentes muy alcalinos como desengrasantes concentrados. Estropajos de aluminio y esponjas abrasivas.	En caso de manchas de color como vino, café o halos de contacto con verduras como berenjenas y zanahorias, diluir una parte de lejía y dos partes de agua y aplicar la solución en la superficie por algunos instantes con una esponja suave, luego enjuagar esmeradamente.
ENCIMERAS DE ZODIAQ®	Para eliminar polvo y huellas limpiar con un trapo seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para eliminar grasa utilizar Nuncas Casa 9 Supersgrassante Premium con una esponja húmeda y enjuagar con agua. Eliminar cal y depósitos de jabón con Nuncas Wannet Blu. En falta de productos específicos utilizar para la limpieza diaria un paño húmedo y para la más profunda un detergente neutro.	Productos ácidos o muy alcalinos. Detergentes que contienen lejía.	En caso de materiales que se endurecen secándose (goma, salsas dulces, curry, grasa, laca para uñas, pinturas, etc.), eliminar las manchas rascando delicadamente con una rascador de plástico. Consultar también los consejos de mantenimiento en dotación con el producto.
ENCIMERAS DE STONELOOK	Para eliminar polvo y huellas limpiar con un trapo seco y Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Para eliminar grasa utilizar Nuncas Casa 9 Supersgrassante Premium con una esponja húmeda y enjuagar con agua. Eliminar cal y depósitos de jabón con Nuncas Wannet Blu. En falta de productos específicos utilizar para la limpieza diaria un paño húmedo y para la más profunda un detergente neutro. Para la eliminación de eventual suciedad presente en la rugosidad de la superficie utilizar un cepillo.	Productos ácidos o muy alcalinos. Detergentes que contienen lejía.	En caso de materiales que se endurecen secándose (goma, salsas dulces, curry, grasa, laca para uñas, pinturas, etc.), eliminar las manchas rascando delicadamente con una rascador de plástico. Consultar también los consejos de mantenimiento en dotación con el producto.
SUPERFICIES CROMADAS	Limpiar con un trapo seco y Nuncas Glasnet o Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. En falta de productos específicos utilizar agua y detergente neutro.	Estropajos de aluminio, detergentes y cremas abrasivas. Detergentes que contienen ácidos.	Limpiar con trapos de algodón o sintéticos que no dejan residuos. Eliminar cal y depósitos de jabón con Nuncas Wannet Blu.
REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO ESMALTADO	Limpiar con agua caliente y Nuncas Casa 9 Forte. Enjuagar y secar bien.	Detergentes de cualquier tipo y lavado en lavavajillas.	Eventuales incrustaciones se pueden eliminar envolviendo la rejilla en un trapo de fieltro húmedo; dejar descansar durante 15 minutos para ablandar las incrustaciones y proceder con la limpieza. Para incrustaciones muy resistentes no utilice objetos cortantes o contundentes que podrían dañar el esmaltado y provocar oxidación; en estos casos utilizar una esponja Scotch Brite. Untando las rejillas con una capita de aceite antes del uso, éstas conservarán el aspecto original y la limpieza será más fácil.